

Configuración inicial de un dispositivo

Nombre: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

1.

¿Cuál es el primer paso que se muestra al encender un dispositivo nuevo por primera vez?

1. Seleccionar el idioma
2. Conectarse a una red Wi-Fi
3. Crear una cuenta de usuario

Respuesta correcta:

A.

Seleccionar el idioma

2.

Después de elegir el idioma, ¿qué se suele mostrar en pantalla a continuación?

1. La pantalla de inicio
2. La selección de región o país
3. El teclado en pantalla
4. La confirmación de reinicio

Respuesta correcta:

B.

La selección de región o país

3.

¿Qué información se necesita para conectarse a una red Wi-Fi durante la configuración?

1. La dirección IP del router
2. El nombre de la red (SSID) y la contraseña
3. El número de serie del dispositivo
4. La dirección MAC del dispositivo

Respuesta correcta:

B.

El nombre de la red (SSID) y la contraseña

4.

Al conectar a una red Wi-Fi, se solicita ingresar la ____ de la red.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

contraseña

5.

¿Qué se debe hacer si la red Wi-Fi no aparece en la lista de redes disponibles?

1. Reiniciar el dispositivo
2. Seleccionar 'Agregar red manualmente'
3. Actualizar el sistema operativo
4. Desconectar el cable de alimentación

Respuesta correcta:

B.

Seleccionar 'Agregar red manualmente'

6.

Después de conectarse a Internet, el asistente de configuración suele preguntar por:

1. La contraseña de la cuenta de correo
2. Crear o iniciar sesión en una cuenta de usuario
3. El tipo de protector de pantalla deseado
4. La frecuencia de actualización de la pantalla

Respuesta correcta:

B.

Crear o iniciar sesión en una cuenta de usuario

7.

¿Qué ocurre si se elige la opción 'Configurar más tarde' al crear la cuenta?

1. El dispositivo se apaga inmediatamente
2. Se omiten algunos pasos y se puede acceder a la pantalla de inicio con funciones limitadas
3. Se solicitará una contraseña para usar el dispositivo

Respuesta correcta:

B.

Se omiten algunos pasos y se puede acceder a la pantalla de inicio con funciones limitadas

8.

La primera pantalla de configuración permite seleccionar el ____ del dispositivo.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

idioma

9.

¿Qué significa la opción 'Restablecer configuración de fábrica'?

1. Para borrar todos los datos y empezar desde cero
2. Para cambiar el idioma
3. Para actualizar el sistema operativo
4. Para conectar una impresora

Respuesta correcta:

A.

Para borrar todos los datos y empezar desde cero

10.

¿Qué es el asistente de configuración?

1. Un programa malicioso que recopila datos
2. Una aplicación que guía al usuario a través de los pasos iniciales del dispositivo
3. Un editor de fotos integrado
4. Una herramienta para medir la velocidad de Internet

Respuesta correcta:

B.

Una aplicación que guía al usuario a través de los pasos iniciales del dispositivo

11.

¿Qué tecla o botón se suele usar para aceptar los términos y condiciones durante la configuración?

1. El botón 'Aceptar' o 'Siguiente'
2. El botón de encendido
3. El botón de volumen

Respuesta correcta:

A.

El botón 'Aceptar' o 'Siguiente'

12.

Después de configurar el idioma y la red, el siguiente paso es crear o iniciar sesión en una _____.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

cuenta de usuario

13.

¿Cuál de los siguientes ajustes NO suele preguntar el asistente de configuración inicial?

1. Idioma
2. Conexión Wi-Fi
3. Configuración del fondo de pantalla
4. Creación de cuenta de usuario

Respuesta correcta:

C.

Configuración del fondo de pantalla

14.

Si el dispositivo no detecta ninguna red Wi-Fi, ¿qué solución es más probable?

1. Comprar un nuevo dispositivo
2. Asegurarse de que el router esté encendido y dentro del alcance
3. Desinstalar todas las aplicaciones
4. Cambiar el idioma del dispositivo

Respuesta correcta:

B.

Asegurarse de que el router esté encendido y dentro del alcance

15.

¿Qué significa la abreviatura 'SSID'?

1. Service Set Identifier (nombre de la red Wi-Fi)
2. System Security Identifier (código de seguridad del sistema)
3. Screen Setup Interface Descriptor (interfaz de configuración de pantalla)

Respuesta correcta:

A.

Service Set Identifier (nombre de la red Wi-Fi)

16.

El asistente de configuración guía al usuario para personalizar los _____ de privacidad.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

17.

¿Qué se debe hacer si se ingresa mal la contraseña de la red Wi-Fi varias veces?

1. Reiniciar el router
2. Verificar la contraseña con el proveedor de Internet y volver a intentarlo
3. Crear una nueva red Wi-Fi
4. Desactivar el Wi-Fi del dispositivo permanentemente

Respuesta correcta:

B.

Verificar la contraseña con el proveedor de Internet y volver a intentarlo

18.

¿Por qué es importante aceptar los términos y condiciones con atención?

1. Porque contienen información sobre cómo se manejarán los datos personales
2. Porque si no se aceptan, el dispositivo no funciona
3. Porque son obligatorios para usar el cargador
4. Porque mejoran la velocidad del dispositivo

Respuesta correcta:

A.

Porque contienen información sobre cómo se manejarán los datos personales

19.

¿Qué función cumple 'Sincronización en la nube' durante la configuración?

1. Subir automáticamente fotos y contactos a Internet
2. Apagar el dispositivo desde cualquier lugar
3. Aumentar el brillo de la pantalla automáticamente
4. Reducir el consumo de batería

Respuesta correcta:

A.

Subir automáticamente fotos y contactos a Internet

20.

Al finalizar el asistente de configuración, ¿qué pantalla se muestra generalmente?

1. La pantalla de bloqueo
2. La pantalla de inicio o escritorio del dispositivo
3. Una pantalla de agradecimiento
4. El menú de configuración avanzada

Respuesta correcta:

B.

La pantalla de inicio o escritorio del dispositivo

Respuestas

1. **A.**

Seleccionar el idioma

2. **B.**

La selección de región o país

3. **B.**

El nombre de la red (SSID) y la contraseña

4. contraseña

5. **B.**

Seleccionar 'Agregar red manualmente'

6. **B.**

Crear o iniciar sesión en una cuenta de usuario

7. **B.**

Se omiten algunos pasos y se puede acceder a la pantalla de inicio con funciones limitadas

8. idioma

9. **A.**

Para borrar todos los datos y empezar desde cero

10. **B.**

Una aplicación que guía al usuario a través de los pasos iniciales del dispositivo

11. **A.**

El botón 'Aceptar' o 'Siguiente'

12. cuenta de usuario

13. **C.**

Configuración del fondo de pantalla

14. **B.**

Asegurarse de que el router esté encendido y dentro del alcance

15. **A.**

Service Set Identifier (nombre de la red Wi-Fi)

16. **B.**

Verificar la contraseña con el proveedor de Internet y volver a intentarlo

18. **A.**

Porque contienen información sobre cómo se manejarán los datos personales

19. **A.**

Subir automáticamente fotos y contactos a Internet

20. **B.**

La pantalla de inicio o escritorio del dispositivo